

Výkresy ke stavebnici KTE337



PŘEPLNĚNÍ

STOP

NULOVÁNÍ

START/STOP

kHz
μs

MHz



JEDNOTLIVĚ

ČÍTAČ 7226

A

B

-
+
Polarita

C

-
+
Polarita

f_B f_B t_B imp_B . . .
f_A . t_{B-C} . . .

FUNKCE

ROZSAHY

Rádio plus

